

Signalizační stavy výtahu

Běžně zobrazované údaje

-1	suterén
1	přízemí
2	mezanin
3	1. patro
4	2. patro
5	3. patro
6	4. patro
73	přerušeni bezp. obvodu dveří
75	bezp. obvod omezovače rychlosti
77	přerušeni obvodu fotobuněk zapnuté blokování dveří
90	podlahový spínač + žádná volba
IJ	režim revizní jízda

Chybová hlášení, týkající se:

E 0	přehřátí / přetížení
E 1	inicializace v suterénu
E 2	snímání MB2
E 3	koncové spínače
E 4	srovnání
E 5	doby jízdy
E 6	zaseknutí stykačů
E 7	současně MB1 a MB2
E 8	neotevření dveří
E 9	běh programu, neblinká LRUN